

pt.



TESTER DUOX PLUS REF: 9404



PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO DE QUALIDADE! A Fermax Electrónica desenvolve e fabrica equipamentos de prestígio que satisfazem os mais altos padrões de design e tecnologia. Esperamos que aprecie as suas funcionalidades.

Publicação técnica de carácter informativo editada pela FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U. FERMAX ELECTRONICA, na sua política de melhoria contínua, reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento, assim como as características dos produtos nele referidos, em qualquer momento e sem aviso prévio. Qualquer modificação será refletida nas edições subsequentes deste documento.

Este produto está protegido com as seguintes patentes e modelos de utilidade: PATENTES: US 9215410, US 9762852, BE1023440, AU2014203706. MODELOS UTILITÁRIOS: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).

Cod. 970262Pc V01_24

ÍNDICE

	1. INTRODUÇÃO "TESTER DUOX PLUS"	4
æ	2. CONEXÃO AO BUS DUOX	5
00	3. CONEXÃO DE REDE WIFI	6
*	4. INTERFACE DE USUÁRIO4.1. Procedimento de teste	7 7
	4.1.1 Nova topologia	8
	4.1.2 Tipos de ficheiros salvos	13
	4.1.3 Carregar uma topologia	13
	4.1.4 última topologia	14
	4.2. Bloquear menu de instalador	14
	4.3. Atualização TESTER	15
	4.4. recuperação do teste	15
	4.5. teste de conexão da placa	15
	5. COMPATIBILIDADE DE PRODUTOS	14



1. INTRODUÇÃO "TESTER DUOX PLUS"

DESCRIÇÃO

O TESTER DUOX é um dispositivo concebido para testar e verificar as instalações do DUOX Plus. Este dispositivo permite enviar para a botoneira desejada uma ordem de realização de teste de qualidade para os vários dispositivos da instalação.



Através de uma interface web poderá selecionar os testes desejados, verificando a qualidade dos tipos de sinais presentes na tecnologia DUOX:

- A qualidade dos comandos/dados.
- A qualidade do áudio/vídeo.

Além disso, este dispositivo permite bloquear e/ou ativar os menus do instalador nos monitores DUOX PLUS, evitando possíveis desprogramações acidentais por parte do usuário final.

É importante verificar a compatibilidade da versão entre o TESTER DOUX e os terminais e botoneiras que queremos testar, para tal, existe uma tabela explicativa na secção 5ª deste documento.

É recomendado limpar a memória cache do navegador do dispositivo onde o teste deve ser realizado.

Durante o teste, não podem ser feitas chamadas a partir dos elementos que fazem parte do teste.

INSTALAÇÃO

O TESTER DUOX é conectado ao bus DUOX através do terminal INPUT, onde vai ser alimentado com energia e dados. Pode ser montado tanto por montagem aparafusada como por instalação em carril DIN.

Os testes são realizados utilizando uma das botoneiras que iremos selecionar a partir da configuração do teste. É aconselhável instalar o TESTER DUOX perto da botoneira. Pode ser ligado fisicamente a qualquer ponto do bus de dados, sendo o ponto ideal, as bifurcações com os troncos.

Também recomendamos a utilização de um cabo curto para a conexão.

CONFIGURAÇÃO DOS TESTES

Depois de ligado ao bus, o Tester gera um ponto de acesso WiFi ao qual deverá ser ligado (de um PC ou de um telefone celular) para aceder à interface do usuário de onde poderá configurar os testes relevantes. O processo é descrito abaixo.

🔒 2. CONEXÃO AO BUS DUOX

O TESTER DUOX deve ser ligado ao bus DUOX através do borne INPUT na parte inferior.



A conexão ao bus deve ser feita num ponto onde a comunicação entre o TESTER DUOX e o amplificador que vai testar os dispositivos esteja assegurada. Abaixo damos um exemplo de conexão:



NOTA: O Testador não pode ser ligado à saída de um descodificador.

Uma vez ligado ao bus, o equipamento recebe energia, mostrando o status ativo ao usuário através de um LED vermelho de POWER.



S. CONEXÃO DE REDE WIFI

Assim que o dispositivo for alimentado, o TESTER DUOX ativará uma rede wifi com o nome "Fermax_Tester". O led branco, localizado acima do led POWER, começará a piscar para indicar que a rede está pronta para se conectar ao mesmo.

Se fizermos a conexão com um dispositivo móvel, devemos fazê-lo selecionando a rede "Fermax_Tester" no gestor da rede ou diretamente, se preferirmos, acedendo através do código QR impresso no invólucro do TESTER DUOX. Isto irá enviar-nos diretamente para o menu de autenticação da própria rede.

Para a conexão, será necessário introduzir a palavra-passe: TesterDuox



Exemplo conexão WIFI



Código QR para acesso à rede Wifi

Uma vez ligado à rede, o LED branco permanecerá fixo.

NOTA: o terminal utilizado não terá acesso à Internet enquanto estiver ligado à rede do DUOX Tester.

X 4. INTERFAZ DE USUARIO

Uma vez feita a conexão à rede ativada pelo TESTER DUOX:

1. Abrir o navegador (Chrome, Microsoft Edge, Firefox, etc.).

2. Introduzir o URL: "testerduox.com".

3. Aceda à interface web do dispositivo e digite o usuário: "admin" ou "Admin" e senha "19025". É possível alterar o idioma a partir do menu suspenso do lado direito.

PROFESSIONAL		ESPAÑOL
	Iniciar sessão	ENGLISH
	Nome de usuário	FRANÇAIS
	Senha	DEUTSCH PORTUGUÊS
	INICIAR SESSÃ	.0

Ecrã de autentificação

Se nos identificarmos corretamente, o utilizador terá acesso a um ecrã de menu onde poderá escolher as funções que pretende desempenhar:

FRMAX DFESSIONAL	
TEST	MENU INSTALADOR MONITOR
ATUALIZA	R TESTER

- Teste → Submenu onde é realizado o processo de teste nomeado abaixo.
- Menu instalador Monitor → Submenu onde pode aceder às opções de bloqueio e desbloqueio do menu instalador dos monitores desde a sua versão 42.18.
- Atualizar Tester Submenu onde o arquivo de atualização do TESTER DUOX é carregado se houver versões posteriores.
- Teste Conexão Botoneira Permite avaliar a qualidade da conexão da botoneira com o "Tester", nesse ponto da instalação.
- Recuperar o Teste Permite recuperar os testes realizados pelas botoneiras da instalação e continuar com o teste que está a ser realizado nesse momento, caso tenha ocorrido algum tipo de problema com o "Tester", o dispositivo ou a conexão entre ambos.

4.1. PROCEDIMENTO DE TESTE

Se selecionar a opção Teste, poderá escolher entre criar uma nova topologia, carregar uma topologia que tenha sido previamente testada ou repetir a última topologia guardada.

1	2	3	- 4	5
Topologia	Placa	Terminais	Teste	Resultados
		ÚLTIMA TOPOLOGIA		
	С	ARREGAR TOPOLOGI	Α	
		NOVA TOPOLOGIA		
		RETROCEDER		
	-		0	

4.1.1. NOVA TOPOLOGIA

Seleção da botoneira

Temos de escolher a Configuração da botoneira que queremos testar, tipo e número.

ERMAX						
	V Topologia	2 Placa	3 Terminais	4 Teste	5 Resultados	
	Tipo De Placa Entrada Geral				•	
	Placa 0					
			CONTINUAR			
		(1) Teste		4) Guardado		

Seleção do terminais

Temos de selecionar os terminais da nossa configuração para testar. Para isso, temos 2 opções que podemos combinar

- Por endereço
- Por intervalo

		0	3	4	5
Тор	ologia	Placa	Terminais	Teste	Resultados
Placa	Bloco			F	Placa
	0			C)
	(+ E	NDEREÇO		+ INTERV	ALO
		CONT	INUAR RETROG	CEDER	

A uma vez configurado o teste, temos a opção de salvar a topologia se guisermos utilizá-la no futuro. A topologia pode ser carregada em testes futuros a partir do menu "Test" clicando em "carregar topologia" (Section 4.1.3. Carregar uma topologia).

Configuração dos terminais por endereço

Devemos adicionar o endereço dos terminais da nossa instalação para verificar. Podemos adicionar mais do que um terminal para verificar.







Nota: O direcionamento Duox Plus de seis dígitos corresponde da seguinte forma: os dois primeiros dígitos correspondem ao bloco, os seguintes dois dígitos correspondem ao subbloco e os últimos dois dígitos correspondem à vivenda.

Para salvar a topologia, depois de configurar os terminais, clique no botão salvar a topologia e vai aparecer uma caixa de diálogo onde poderá introduzir um nome para a topologia. Este nome só pode ser composto por caracteres alfanuméricos e pelo espaço em branco. Nunca se podem ser utilizar pontos de interrogação, pontos de exclamação, pontos parágrafos, etc.

Configuração dos testes

Para uso padrão do Tester recomendamos o **Teste Avançado de Áudio + Vídeo** com precisão intermédia, deixando o teste de Descoberta para testes específicos de resolução de problemas.

Uma vez definidos os endereços a serem testados, poderá aceder ao menu para escolher os testes a serem realizados. Entre os vários testes disponíveis, encontramos os seguintes:

AVANÇADO (Recomendado)

O teste Avançado permite conhecer conhecer a qualidade da comunicação de dados no bus:



Neste caso, teremos que selecionar entre três tipos de "Precisão", dependendo do grau de confiabilidade desejado do resultado do teste. Para além do número de terminais instalados, a duração do teste também vai depender da Precisão selecionada:

Topologia	Placa	Terminais	Teste	Resultados	
		Tipo De Teste :			
) Descoberta	Avançad	lo			
	ſ	Tosto Avancado	ו		
🗹 Teste C	Comandos/Dad	dos	J		BASICO: Teste de duração de 5s para cad monitor, com uma confiabilidade inferior
					INTERMÉDIO: Duração do teste de 15s po
Audio +	+ Video				confiabilidade
Audio + ecisão: 1.Básico	+ Video				confiabilidade. COMPLETO: Duração do teste 30s po

No entanto, deve-se notar que o teste é realizado numa situação temporariamente isolada, portanto, não é possível garantir com absoluta certeza o correto funcionamento da instalação ao longo do tempo ou se as condições mudarem. Além disso, a duração máxima do teste num terminal é de 30s. Portanto, em certas situações é possível não captar ou perder erros causados pela degradação temporária do sinal.

Depois selecionar as opções desejadas, clique em "começar". Antes de começar, o sistema pedenos para atribuir um nome ao teste. Este nome só pode ser composto por caracteres alfanuméricos e pelo espaço em branco. Nunca podem ser usados pontos de interrogação, pontos de exclamação, pontos parágrafos, etc. Este nome identificará o teste se precisarmos de recuperar o teste da opção "Recuperar teste" (*Secção 4.4 Recuperar teste*).

Topologia Placa Terminais Teste Resultation Tipo De Teste :	0				G
Tipo De Teste : Descoberta Avançado Nome de teste Javier Precisio: Javier Discordar começar	Topologia	Placa	Terminais	Teste	Resultado
			Tipo De Teste :		
Teste Comandos/D Audio + Video Precisio: 2. Medio Discordar CoMEÇAR	O Descoberta (Avançado			
Nome de teste Teste Comandos/D: Audio + Video Precisio XMedio DISCORDAR COMEÇAR					
Precisio 2. Medio biscordar começar	🔽 Teste Cor	Non mandos/D:	ne de teste		
Precisio: 2.Medio DISCORDAR COMEÇAR	Audio + h	Javier		_	
2.Medio DISCORDAR COMEÇAR	Precisão:	lueo			
	2.Medio		DISCORDAR COM	MEÇAR	
		co	MEÇAR RETROCED	ER	
COMEÇAR RETROCEDER					

Uma vez iniciado o teste, aparecerá uma roda de progresso e a sua percentagem a indicar se o teste está ativo. Além disso, poderá interromper a execução em qualquer momento, se necessário, através de um botão no ecrã.



Nota: Não é possível manipular o monitor enquanto o teste está a ser realizado, se a tecla menu for premida, o resultado do teste pode estar "offline".

Os resultados serão mostrados ao lado de cada endereço com uma etiqueta e uma cor a identificar o resultado do teste:

- OK em verde: indica um funcionamento correto do endereço, o teste foi realizado e as percentagens são aceitáveis.

- Erro em vermelho: indica perdas de secções de dados.
- Sem Conexão em preto: indica que não há comunicação com o dispositivo.

Uma vez terminado o teste avançado, vão aparecer os terminais instalados. Podemos modificar a visualização e a ordem de visualização usando os filtros disponíveis na interface web.

Teste Comandos/Dados	Filtro 👻		Ordem 👻
	1. OK	1. Endereço	: Ordem Ascendente
Endereço: 00 00 01	2. Erro	2. Endereço	Ordem Descenden
Qualidade de Painel: 10	3. Sem Conexão	3. Resultado	: Ordem Ascendente
Audio + Video	4. Sem Filtro	4. Resultado	: Ordem Descenden
Endereço: 00 00 01	1.	ок 💿	^
Qualidade de Painel: 10	0% Qualidade em Mor	nitor: 100%	
GUARDA	CANCELAR		

Após nomear o teste, o resultado é salvo como um arquivo PDF no formato mostrado na imagem a seguir:

0	0			6
Topologia	Placa	Terminais	Teste	Resultados
ome de teste				

Podemos aceder aos ficheiros salvados através do atalho na parte inferior da interface web.



DESCOBRIMENTO (Apenas por técnicos da Fermax)

Teste que permite conhecer os dispositivos da instalação. Teremos de escolher entre utilizar as informações armazenadas na botoneira ou atualizar as informações dos dispositivos

	√ Topologia	V Placa	V Terminais	4 Teste	5 Resultados	
			Tipo De Teste :			
	Descoberta	O Avanç	çado	A A C	ATUALIZAR INFOR Atualiza a informa definidos nos ender	MAÇÕES NA PLACA: ção dos dispositivos que foram eços do teste e apresenta-a
INFORMAÇÕES SALVADAS PLACA: Receberá as informações de	NA 🗸 Dispo	ј т sitivos salvos	ipo de teste de desc	oberta mação guarda	ada em placa	
configuração salvas na placa		соме	EÇAR RETRO	CEDER		

Se selecionarmos a opção "informação armazenada na botoneira", o teste de descobrimento vai devolver todos os terminais que a botoneira tenha registado na sua memória. Se em qualquer momento num endereço houver qualquer outro dispositivo, o teste de descobrimento com "informações salvadas na botoneira" vai devolver informações de todos os dispositivos que estão nesse endereço.

Se tivermos selecionado a opção "Atualizar informações na botoneira", a placa faz um novo descobrimento.

Uma vez selecionadas todas as opções, o teste será iniciado a partir do botão START (COMEÇAR). Isto adiciona dispositivos à base de dados da botoneira se forem encontrados, quer estejam ou não configurados na interface do Tester, salvando todos os dispositivos descobertos.

Durante o teste, vai aparecer uma roda de progresso e a sua percentagem que nos vai indicando se o teste está a ser executado. Além disso, poderá interromper a execução em qualquer momento, se necessário, através de um botão existente no ecrã.



Depois de concluído o teste de descobrimento, veremos os endereços com informações sobre o modelo e a versão do terminal.

				5
Topologia	Placa	Terminais	Teste	Resultados
Dispositivos				
Placa				~
Endereço 00 (00 01			^
Dispositivos			FW	
VEOXL_WIF	I_DDA		44.40	
VEOXS_NO	WIFI		44.20	

Após nomear o teste, o resultado é salvo como um arquivo PDF no formato mostrado na imagem a seguir:

Podemos aceder aos ficheiros salvados através do atalho na parte inferior da interface web.





4.1.2. TIPOS DE FICHEIROS SALVOS

Podemos ter três tipos de arquivos dependendo das opções selecionadas que serão facilmente identificáveis por uma letra e uma cor, assim como a data e a hora em que foram realizados.

tipos de ficheiros		undefined_2022_11_9_12_23 9/11/2022, 11:23:01		UNDEFINED: Em caso de perda de conexão
salvos	A	PDF1 9/11/2022, 9:46:33	12 11	AVANCADO: No caso de ter seleccionado onções avançadas
	A 2	PDF2 9/11/2022, 949/26	12 11	A1. Básico A2. Intermédio
	A3	PDF3 9/11/2022, 11:18:29	陸 首	A3. Completo
	D	PDF_D 9/11/2022, 11:19:41	12a 11	
	D	PDF_D2 9/11/2022, 11:21:45	12a 11	DESCOBERTA

AVANÇADO:

FERMA	× PDF	1 De Plaça: Bloco 00.0	Data	: 9/11/2022 Começar: 9:35:34 Fim: 9:46:33	Data e hora de início e fim Nome do teste Tino de Placa
	Min: 00 Teste A	0 00 01 - Max: 00 00 01 vançado Básico			Endereço mínimo e máximo onde o teste foi realizado Tipo de teste que foi realizado
	Topolog	gia: test1			
Endereço	Resultado	Tipo De Teste :	Qualidade de Painel	Qualidade em Monitor	
00 00 01	1.OK	Teste Comandos/Dados	100	100	
00 00 01	1.0K	Audio + Video	100	100	

DESCOBERTA :

FERMAX P	DF_D	Data: 9/11/2022 11:19:41	Data e hora de início e fim Nome do teste
Ti	ipo De Placa: Bloco 00 0		Tipo de Placa
М	lin: 00 00 01 - Max: 00 00 01		Endereço mínimo e máximo onde o teste foi realizado
Tip	po de teste de descoberta		Tipo de teste que foi realizado
То	opologia: test1		
Endereço	Dispositivo	FW	
	Placa	43.19	
00 00 01	VEOXL_WIFI_DDA VEOXS_NOWIFI	44.40 44.20	

4.1.3. CARREGAR UMA TOPOLOGIA

Se selecionarmos a opção "carregar topologia", teremos que escolher entre as previamente armazenadas no nosso dispositivo.





Se a topologia foi salvada sem todos os parâmetros e tentarmos realizar um teste, vai aparecer uma mensagem de erro "nenhum parâmetro de teste". Esta topologia não será válida, podemos apagá-la ou salvar uma nova corretamente configurada.

✓ Topologia	V Iaca	O Terminais	d Teste	() Resultados
		Tipo De Teste :		
O Descoberta (Teste Cor Audio + V Precaio 2.Medio	Avançado Avançado Avançado	DISCORDAR CC MEQAR RETROCE	DEC MO	
	Parâmetros	de teste perdidos	FECHAR	

4.1.4. ÚLTIMA TOPOLOGIA

A partir desta opção, carregaremos automaticamente a última topologia previamente guardada.

0	2	3	- 0	6
Topologia	Placa	Terminais	Teste	Resultados
		ÚLTIMA TOPOLOGIA		
	C	ARREGAR TOPOLOG	AI	
		NOVA TOPOLOGIA		

4.2. BLOQUEAR MENU DE INSTALADOR

Outra das características fornecidas pelo TESTER DUOX é a possibilidade de ativar e desativar o menu instalador de monitores Duox com versão FW superior a 42.18.

PROFESSIONAL		
	DESBLOQUEAR MENU INSTALADOR	DESBLOQUEAR: O menu de instalador de todos os
	BLOQUEAR MENU INSTALADOR	BLOQUEAR: Realizando esta opção, irá bloquear o menu de instalador de todos os monitores presentes na
	RETROCEDER	instalação.

Isto permite que o instalador deixe facilmente uma instalação bloqueada para que não seja possível aceder ao seu menu de configuração, evitando assim que um utilizador final possa desconfigurar o seu monitor. Uma vez pressionada uma das duas opções (ativar/desativar o menu monitores), aparecerá uma mensagem

4.3. ATUALIZAÇÃO DO TESTER

a indicar se a opção foi executada corretamente.

It is simple to update the Tester version. You can do so by uploading a file that the After Sales department will make available if necessary.

To do this, access the third option on the menu called 'UPDATE TESTER'.

FERMAX	
TEST	MENU INSTALADOR MONITOR
ATUALIZAR	TESTER
TEST CONEXÃO BOTONEIRA	RECUPERAR O TESTE

A opção de carregamento do arquivo permitirá que arquivos válidos sejam carregados para respetiva atualização com o nome "**fermaxUpgrade.tar.bz2**".

PROFESSIONAL		
Atualizar arquivo		0.6km/0.0 in tata
ATUALIZAR		u mes (u B in total)
	RETROCEDER	
	V.41.15.09	

Quando a atualização estiver concluída, seremos notificados com uma mensagem.

O led vermelho do dispositivo começará a piscar indicando que está a proceder à atualização. No ecrã, poderemos ver se a atualização foi levada a cabo corretamente.

Uma vez terminado, o dispositivo reinicia e o led vermelho e volta ao seu estado fixo.

4.4. RECUPERAÇÃO DO TESTE

Esta opção permite-nos recuperar testes da botoneira ou voltar a conectar a um teste que esteja nesse momento a ser realizado no bus, e por qualquer razão, tenha funcionado incorretamente. Esta opção é compatível dependendo da versão do Amplificador (*ver tabela de compatibilidade da secç. 5.*).

Se estiver a ser levado a cabo um teste , esta opção vai recuperar o teste. Caso contrário, o dispositivo vai solicitar a base de dados de testes armazenados no amplificador selecionado, a fim de recuperar o teste desejado pelo utilizador.

Poderemos identificar o teste a ser recuperado com o nome que lhe no início do teste desejado nesse momento Uma vez recuperado o teste, poderá aceder aos seus ficheiros salvados através do acesso na parte inferior do teste

FERMAX		
Nombre:	Fecha: 2022/11/2 18:20:26	RECUPERAR
Nombre:	Fecha: 2022/11/2 18:22:49	RECUPERAR
Nombre: TEST ADUDIO Y VIDEO	Fecha: 2022/11/7 15:8:17	RECUPERAR

Podemos aceder aos ficheiros salvados através do atalho na parte inferior da interface web.



Si el archivo no fue realizado correctamente es posible que no se pueda recuperar.

4.5. TESTE DE CONEXÃO DA PLACA

Nesta opção, faremos um teste de conexão com a botoneira desejada, a fim de verificar se o tester é capaz de receber os quadros da botoneira corretamente na posição em que nos encontramos.

Se selecionar esta opção, será redirecionado para o seguinte ecrã, onde deverá escolher a botoneira que deseja testar.

Bloco	~
-	N.
Placa	
0	0

Se o ficheiro não foi feito correctamente, pode não ser possível recuperá-lo.

de Painel: 100%	^
om Monitor: 100%	
en montor. Toola	~
FECHAR	0
	FECHAR

5. COMPATIBILIDADE DE PRODUTOS

Versões compatíveis com a versão de Tester 40.14 y ≥ 40.15 (Recuperação do Teste)

	Test avanzado	Test descubrimiento (actualizar info placa)	Test descubrimiento (info guardada placa)	Bloqueo menu instalador	Recuperar test _{Tester} ≥4x.15
	Advanced Test	Discovery test (Update devices)	Discovery test (info saved on outdoor panel)	Installer menu blocking	Recover test ⊺ester ≥4x.15
WIFI Monitor (VEO,XS,XL)	≥40.14	≥42.20	≥40.14	≥42.18	≥4x.15
Monitor (VEO,XS,XL)	≥40.14	≥42.20	≥40.14	≥42.18	≥4x.15
	FW≥44.47				
VEO Telephone	Amplifier FW≥47.21	FW≥44.47	FW≥44.47	NA	NA
	Tester FW≥42.17				
	FW≥44.15				
iLoft Telephone	Amplifier FW≥47.21	FW≥44.15	FW≥44.15	NA	NA
	Tester FW≥42.17				
Loft Extra Telephone	NA	≥31.42	≥31.42	NA	NA
Audio DUOX PLUS Amplifier	≥4x.16	≥4x.16	≥4x.16	≥42.16	≥4x.20
Vídeo DUOX PLUS Amplifier	≥4x.16	z≥4x.16	≥4x.16	≥42.16	≥4x.19
Tester	≥40.14	≥40.14	≥40.14	≥42.14	≥4x.15

■ 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CAPACIDADES.

Alimentação	24 Vdc
Consumo	
Repouso	1,37 W
Realização do TESTE (máx.)	1,97 W
Temperatura de funcionamento	-5 °C, +40 °C
Humidade Relativa	5%, 95%,



Tres Cruces, 133 46017 Valencia Espanha

Para mais informação, visite www.fermax.com Contacto: tec@fermax.com